

【ViewFitファームウェアの更新方法】

※ご用意いただくもの:

ViewFit対応マシン、WiFi環境、PC(スマートフォンやタブレットでは更新できません)

※ファームウェアの更新後はマシンは工場出荷時の設定に戻ります。

登録したユーザー情報などは消去されますのでご了承ください。

ファームウェア更新手順:

I. ファームウェアをダウンロードする

- ① PCからウェブブラウザを開いて次のURLにアクセスしてください:

<https://johnsonjapan.com/download-file/download-file.php>

- ② ファームウェアをダウンロードしてPCのハードディスクに保存します。

II. PCとマシンを接続する

- ③ マシンのコンソールの速度/傾斜ボタンで「EDIT USER」を表示させてWi-Fi ボタンを約3秒間長押しします。
- ④ 「TIMEZONE」が表示されたら、「68」(日本)をアップ/ダウンボタンで選択し、入力ボタンで確定します。
- ⑤ 「ACTIVATED」と表示されたらコンピューターからワイヤレスネットワークに接続し、次のネットワークを見つけてみます。: **ViewFit-[モデル名]**
- ⑥ 「接続」をクリックしPCとマシンの接続が完了します。



III. ファームウェアをマシンにインストールする

- ⑦ PCからウェブブラウザを開いて次のURLにアクセスしてください: 10.10.100.254/m2m/home.html
- ⑧ ページを上部の「Device Management」をクリックし上部の数字(バージョン)を一度確認してください。
- ⑨ 「Update Firmware」から「ファイルを選択」をクリックして、②でPCのハードディスクに保存したファームウェアのファイルを選択します。
- ⑩ 「Apply」をクリックし、次に「はい」を選択するとインストールが始まります。ファームウェアのインストールにはおよそ1-2分かかります。
- ⑪ インストールが完了すると、マシンのコンソールが再起動され終了です。
- ⑫ 終了後ページを更新し、⑧で確認した数字が最新のバージョンになっているのを確認してください。

